

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE CINTURE DI CASTITÀ MASCHILI

Nota importante. A causa del tipo di cintura e del fatto che non è stata montata da Tollyboy Products, non è possibile fornire una preforma anatomicamente corretta per chi la indossa. Tuttavia, l'acciaio è temperato per renderlo facile da manipolare a mano per ottenere una forma adatta. L'acciaio rimane temperato senza perdita di sicurezza.

Il sistema di chiusura fornito con i set di cinture è unico per i prodotti Tollyboy, offre una sicurezza molto elevata ma è semplice nel concetto. Una volta acquisita familiarità con il sistema, sarà facile utilizzarlo. Il primo compito è quello di sbloccare la cintura; la procedura è la seguente.

Inserite la chiave nella serratura e ruotatela in senso antiorario mantenendo una leggera pressione verso l'interno. Continuando a girare la chiave, si noterà che la serratura si sta svitando, rivelando due perni di guida antirotazione. Svitare la serratura fino a sganciarla completamente, saranno necessari circa 5-7 giri. Assicuratevi di mantenere la serratura parallela negli ultimi due giri, quando è quasi libera dai perni di guida, ed evitate che la serratura si incastri.

L'indossatore deve essere nudo per facilitare l'applicazione; la cintura è progettata per aderire alla pelle e non si deve cercare di indossarla sopra gli indumenti intimi. Aprire la cintura a molla quanto basta per farla scivolare in vita e centrarla in modo che la protezione penda lungo la schiena e al centro delle gambe. Chiudere la cintura in vita innestando il perno di bloccaggio e i perni di guida; sarà più facile farlo se l'indossatore allunga le mani sopra la testa nel tentativo di ridurre la vita al minimo. Il girovita deve essere aderente alla vita e deve essere a contatto su tutto il perimetro. In questo caso può essere necessario un certo grado di rimodellamento, ma in ogni caso si vedrà che assumerà la forma della vita dopo un ragionevole periodo di utilizzo.

Ora si è pronti a montare la guaina per il pene e si raccomanda la seguente procedura.

È molto importante tenere il pene rivolto verso il basso durante tutta la procedura. In caso contrario, si potrebbe verificare un irrigidimento o un'erezione completa, con conseguente impossibilità di applicare la guaina.

L'applicazione è più facile se si lubrifica la parete interna della guaina; l'olio per bambini è ideale a questo scopo perché la pelle lo assorbe dopo un breve periodo di tempo, lasciando la parete della guaina asciutta. La guaina è destinata a stringere il pene quando è rilassato e le dimensioni della guaina sono calcolate in modo da garantire un'aderenza perfetta. La lubrificazione viene utilizzata solo per facilitare il processo di adattamento e per nessun altro motivo. Non siate tentati di usare vaselina o suoi derivati, perché tendono a indebolire l'adesivo usato per incollare il bordo in silicone alla protezione. Con la guaina rivolta verso il basso, inserire la punta del pene nella parte superiore e spingerla in modo da poter afferrare la punta e far scorrere la guaina verso l'alto fino a farla aderire alla base del pene.

All'inizio potreste incontrare qualche difficoltà in questo processo e senza dubbio svilupperete una vostra tecnica. Un metodo che può essere adattato con pieno successo è quello di avvolgere una specie di benda intorno al pene, far passare l'estremità libera attraverso la guaina e tirare il pene attraverso di essa. Un altro metodo consiste nell'utilizzare una benda elastica tubolare. Ricordate di tenere il pene rivolto verso il basso durante tutta la procedura per evitare l'erezione. Una volta montata la guaina, tenerla in posizione in modo che non possa scivolare. Sollevare la protezione tra le gambe e inserire l'attacco della guaina nella fessura del buco della serratura, sollevare la protezione più in alto in modo che l'attacco di bloccaggio della guaina e i perni di guida possano essere inseriti in una delle serie di fori della protezione (utilizzare quello centrale per iniziare). Durante questa operazione, assicurarsi che la guaina sia mantenuta in posizione; manipolare la protezione piuttosto che la guaina. Portare la parte superiore della protezione fino alla cintura e agganciare l'estremità superiore con il perno di bloccaggio e i perni di guida. Assicurarsi che il giunto della cintura e la protezione siano posizionati correttamente e non sulla sezione filettata prima di inserire il blocco. Un avvertimento: non tentare di forzare il giunto utilizzando l'azione di avvitamento della serratura. Se si riscontrano difficoltà nel far aderire correttamente la fascia in vita e la protezione, si può notare che se l'indossatore si sdraia sulla schiena in questo punto il problema si attenua. Questa posizione consente alla massa corporea di rientrare nella cintura, alleviando la pressione sull'articolazione. Quando si è certi che l'articolazione è allineata e posizionata correttamente, si è pronti a montare la chiusura.

Si noterà che la serratura presenta una piccola T rossa e argento sul bordo esterno, **è importante che la serratura sia sempre dotata di questa T in alto**. Individuare la serratura sui suoi perni di guida e, con la chiave inserita, esercitare una leggera pressione verso l'interno, ruotare la chiave in senso orario e agganciare il perno filettato. Assicurarsi che la serratura sia parallela e che non si incroci con la filettatura, deve girare facilmente; in caso di resistenza significativa, non forzare ma ricominciare. Continuare a ruotare la chiave in senso orario mantenendo la pressione verso l'interno fino a quando la serratura non è completamente avvitata. Rimuovere la chiave quando la serratura è sufficientemente salda. **Non stringere eccessivamente** non è necessario e non migliora la sicurezza.

A questo punto è necessario controllare l'impostazione della guaina del pene, che deve essere sufficientemente alta da impedire il rilascio del pene, ma non tale da provocare lesioni alla base del pene. L'impostazione corretta può essere trovata solo per tentativi ed errori, e si dovrebbe esaminare la base del pene dopo le prime 10 ore di utilizzo iniziale. Qualche livido è accettabile, ma la pelle non deve essere rotta.

Quando si è soddisfatti della regolazione, si monta la chiusura seguendo la stessa procedura della cintura. L'utilizzatore deve ora assumere una posizione piegata, in modo da poter controllare da dietro che la testa del pene passi attraverso la guaina e sia ben salda.

L'esperienza ha dimostrato che l'MB/100, montato correttamente, può essere indossato in modo permanente senza alcun effetto negativo; durante il periodo iniziale di utilizzo possono verificarsi alcuni lividi, che però passeranno presto. Si raccomanda l'uso di talco. Chi lo indossa probabilmente lamenterà ogni sorta di problema, ma l'unico valido è la rottura della pelle, che deve essere trattata seriamente. Una volta montato correttamente, il portachiavi dovrebbe essere in grado di lasciare l'MB/100 in posizione con fiducia.

L'MB/100 non subisce danni se immerso nell'acqua, ma in pratica si scoprirà che una doccia è più comoda di un bagno. Un soffione staccabile è ideale per lavare l'estremità inferiore della protezione mentre è bloccata in posizione e non è necessario sganciarla. La minzione non dovrebbe presentare alcun problema, a parte la necessità di pulire un po'; l'indossatore dovrà ovviamente sedersi come una donna. È importante pulire i residui di urina dalle catene; è buona norma lavarsi. L'atto della defecazione è facilitato dalla separazione delle catene e dal ripiegamento dell'anello a D verso il basso, in modo da lasciare spazio all'ano.

Affinché la cintura sia pienamente efficace, è importante che la guaina sia ben aderente al pene quando è rilassato. Dovreste essere in grado di spingerla, ma dovete piuttosto tirarla con l'aiuto della lubrificazione. Dopo un po' di tempo potrebbe essere necessario cambiare la guaina con una di diametro inferiore, che possiamo fornire a prezzo ridotto, a condizione che sia in buone condizioni. Non utilizzare il lucidante per metalli sulle superfici: acqua e sapone sono sufficienti.

Nota 1 Le chiusure radiali sono progettate per funzionare a secco, **non lubrificare con olio.**

Nota 2 I bordi della cintura non sono incollati. Questo per facilitare la rimozione per il lavaggio, dato che la fascia in vita raccoglie la maggior parte del sudore e raccoglie la maggior parte del sudore e questo sembra finire nella colla utilizzata. I bordi possono essere staccati, lavati e riapplicati.