

MONTAGEANLEITUNG FÜR MÄNNLICHE KEUSCHHEITSGÜRTEL

Wichtiger Hinweis. Aufgrund der Art des Gürtels und der Tatsache, dass er nicht von Tollyboy Products angepasst wurde, ist es nicht möglich, eine anatomisch korrekte Vorform für den Träger zu liefern. Der Stahl ist jedoch so gehärtet, dass er sich leicht mit der Hand bearbeiten lässt, um eine passende Form zu erhalten. Der Stahl bleibt gehärtet, ohne an Sicherheit zu verlieren.

Das mit den Gürtelsätzen gelieferte Verschlusssystem ist einzigartig bei Tollyboy-Produkten, es bietet eine sehr hohe Sicherheit, ist aber einfach im Konzept. Sobald Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben, werden Sie es leicht bedienen können. Die erste Aufgabe besteht darin, den Gürtel zu entriegeln; das Verfahren dafür ist wie folgt.

Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, während Sie einen leichten Druck nach innen ausüben. Drehen Sie den Schlüssel weiter, und Sie werden feststellen, dass sich das Schloss herausdreht und zwei Führungsstifte mit Verdrehsicherung sichtbar werden. Drehen Sie das Schloss auf, bis es sich vollständig löst. Dazu sind etwa 5 bis 7 Umdrehungen erforderlich. Achten Sie darauf, dass Sie das Schloss auf den letzten beiden Umdrehungen parallel halten, wenn es die Führungsstifte fast hinter sich gelassen hat, und vermeiden Sie, dass es sich verkantet.

Der Träger sollte nackt sein, um das Anlegen zu erleichtern. Der Gürtel ist so konzipiert, dass er direkt an der Haut anliegt, und es sollte nicht versucht werden, ihn über Unterwäsche zu tragen. Öffnen Sie den Bund gerade so weit, dass Sie ihn um die Taille legen können, und zentrieren Sie ihn so, dass der Schutz über den Rücken und mittig zwischen den Beinen herunterhängt. Schließen Sie den Bund, indem Sie den Verschlusszapfen und die Führungsstifte einrasten lassen; es ist einfacher, wenn der Träger seine Hände über den Kopf streckt, um die Taille auf ein Minimum zu reduzieren. Das Taillenband sollte eng an der Taille anliegen und rundherum Kontakt haben. Hier kann ein gewisses Maß an Umformung erforderlich sein, aber in jedem Fall werden Sie feststellen, dass es nach einer angemessenen Tragezeit die Form der Taille annehmen wird.

Sie sind nun bereit, die Penishülle anzulegen, und es wird empfohlen, wie folgt vorzugehen.

Es ist sehr wichtig, dass der Penis während dieses Vorgangs nach unten gerichtet bleibt. Andernfalls kann es zu einer Versteifung oder vollständigen Erektion kommen, und Sie können die Hülle nicht mehr anlegen.

Das Anlegen wird erleichtert, wenn Sie die Innenwand der Scheide einschmieren; Babyöl ist hierfür ideal, da es nach kurzer Zeit von der Haut aufgenommen wird und die Wand der Scheide trocken bleibt. Die Hülle ist so konzipiert, dass sie den Penis in entspanntem Zustand umschließt, und die Größe der Hülle ist so berechnet, dass sie gut sitzt. Die Schmierung dient nur zur Erleichterung des Anlegens und aus keinem anderen Grund. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Vaseline oder deren Derivate zu verwenden, da diese dazu neigen, den Klebstoff zu schwächen, mit dem die Silikoneinfassung am Schutz befestigt ist. Führen Sie die Penisspitze mit der Hülle nach unten in die Spitze ein und schieben Sie sie durch, so dass Sie die Spitze greifen und die Hülle nach oben schieben können, bis sie fest an der Peniswurzel anliegt.

Vielleicht haben Sie anfangs Schwierigkeiten mit diesem Verfahren, und Sie werden zweifellos eine eigene Technik entwickeln. Eine Methode, die mit vollem Erfolg angewandt werden kann, besteht darin, eine Art Bandage um den Penis zu wickeln, das lose Ende durch die Scheide zu führen und den Penis durchzuziehen. Eine andere Methode ist die Verwendung einer elastischen Schlauchbinde. Denken Sie daran, den Penis während dieses Vorgangs nach unten zu halten, um eine Erektion zu verhindern. Wenn die Hülle angebracht ist, halten Sie sie in Position, damit sie nicht abrutschen kann. Bringen Sie den Schutz zwischen den Beinen nach oben und rasten Sie den Zapfen der Hülle in den Schlitz des Schlüssellocks ein. Heben Sie den Schutz höher, so dass der Verriegelungszapfen der Hülle und die Führungsstifte in eines der Löcher des Schutzes eingeführt werden können (verwenden Sie zunächst das mittlere). Vergewissern Sie sich dabei, dass die Schutzhülle in ihrer Position gehalten wird; manipulieren Sie die Schutzhülle und nicht die Scheide. Führen Sie den oberen Teil des Schutzes an den Hüftgurt heran und setzen Sie das obere Ende mit dem Verriegelungszapfen und den Führungsstiften ein. Vergewissern Sie sich, dass das Gelenk des Hüftgurts und die Schutzvorrichtung richtig sitzen und nicht auf dem Gewindeteil liegen, bevor Sie das Schloss anbringen. Ein Wort der Warnung: Versuchen Sie auf keinen Fall, die Verbindung durch die Schraubbewegung des Schlosses zu erzwingen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Taillenband und den Schutz richtig zu befestigen, werden Sie feststellen, dass sich das Problem löst, wenn sich der Träger an dieser Stelle flach auf den Rücken legt. In dieser Position kann sich die Körpermasse wieder in den Bund setzen, wodurch der Druck auf das Gelenk verringert wird. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Gelenk richtig ausgerichtet ist und richtig sitzt, können Sie den Verschluss anbringen.

Sie werden feststellen, dass das Schloss am äußeren Rand ein kleines rot-silbernes T hat, **es ist wichtig, dass das Schloss immer mit diesem T an der Oberseite angebracht ist.** Setzen Sie das Schloss auf seine Führungsstifte und halten Sie bei eingestecktem Schlüssel einen leichten Druck nach innen, drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn und greifen Sie in den Gewindezapfen. Vergewissern Sie sich, dass das Schloss parallel ist und sich nicht überkreuzt. Es sollte sich leicht drehen lassen, falls ein erheblicher Widerstand auftritt, wenden Sie keine Gewalt an, sondern beginnen Sie erneut. Drehen Sie den Schlüssel weiter im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei den Druck nach innen aufrecht, bis das Schloss vollständig eingeschraubt ist; dies kann zwischen 5 und 7 Umdrehungen dauern. Ziehen Sie den Schlüssel ab,

sobald das Schloss fest genug ist. **Drehen Sie den Schlüssel nicht zu fest an**, das ist nicht notwendig und erhöht die Sicherheit nicht.

Überprüfen Sie nun die Einstellung der Penishülle. Diese sollte so hoch eingestellt sein, dass der Penis nicht herausgezogen werden kann, aber nicht so hoch, dass es zu Verletzungen an der Peniswurzel kommt. Die richtige Einstellung kann nur durch Ausprobieren gefunden werden, und Sie sollten die Peniswurzel nach den ersten 10 Stunden des Tragens untersuchen. Ein gewisser Bluterguss ist akzeptabel, aber die Haut sollte nicht verletzt werden.

Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, legen Sie das Schloss nach demselben Verfahren wie den Hüftgurt an. Der Träger sollte nun eine gebückte Haltung einnehmen, so dass Sie von hinten prüfen können, ob die Penisspitze durch die Scheide hindurchgeht und sicher sitzt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die MB/100 bei richtiger Anpassung dauerhaft getragen werden können, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt. Während der ersten Zeit des Tragens kann es zu blauen Flecken kommen, die aber bald vergehen. Die Verwendung von Talkumpuder wird empfohlen. Der Träger wird wahrscheinlich über alle möglichen Probleme klagen, aber das einzige gültige Problem ist, wenn die Haut verletzt ist, und das muss ernsthaft behandelt werden. Wenn der MB/100 korrekt angelegt ist, sollte der Schlüsselinhaber ihn getrost an Ort und Stelle lassen können.

Der MB/100 schadet nicht, wenn er in Wasser getaucht wird, aber in der Praxis werden Sie feststellen, dass eine Dusche bequemer ist als ein Bad. Ein abnehmbarer Duschkopf ist ideal, um das untere Ende des Schutzes auszuspülen, während er in seiner Position eingerastet ist, so dass er nicht gelöst werden muss. Das Urinieren sollte keine Probleme bereiten, abgesehen von der Notwendigkeit, ein wenig aufzuwischen; der Träger muss natürlich wie eine Frau sitzen. Es ist wichtig, die Ketten von Urinresten zu befreien; Waschen ist eine gute Praxis. Der Akt der Defäkation wird erleichtert, indem die Ketten auseinandergezogen und der D-Ring heruntergeklappt wird, um einen guten Abstand zum Anus zu schaffen.

Damit der Gürtel seine volle Wirkung entfalten kann, ist es wichtig, dass die Hülle gut auf dem Penis sitzt, wenn er entspannt ist. Sie sollten in der Lage sein, es durch zu schieben, sondern müssen es mit Hilfe der Schmierung durch zu ziehen. Wenn Sie nach einiger Zeit feststellen, dass Sie die Hülle gegen eine mit kleinerem Durchmesser austauschen müssen, können wir diese zu einem reduzierten Preis liefern, sofern sie in gutem Zustand ist. Verwenden Sie keine Metallpolitur auf den Oberflächen, Seife und Wasser sind völlig ausreichend.

Hinweis 1 Radialschlösser sind für den Trockenbetrieb konzipiert, **schmieren Sie nicht mit Öl**.

Hinweis 2 Die Einfassung am Bund ist nicht eingeklebt. Dadurch lässt er sich zum Waschen leichter abnehmen, da sich im Bund Schweiß sammelt sich am meisten an, und dieser scheint in den verwendeten Kleber zu gelangen. Die Einfassung kann einfach abgezogen, gewaschen und wieder angeklebt werden.